ONTARIO PRACTICE TESTS

AZ, DZ et freins à air : 80 questions clés

Questions et réponses basées sur le guide officiel du camionneur (Official Truck Handbook) et le guide officiel des freins à air (Official Air Brake Handbook)

ontariopracticetest.ca

AZ / DZ (Class A, Class D)

1. Comment pouvez-vous vous assurer que le véhicule a passé l'inspection annuelle?
✓ **Une vignette d'inspection valide est apposée sur le véhicule.**

2. Un rapport d'inspection quotidienne bien rempli contient :
✓ **La signature du conducteur ou de la personne qui remplit le rapport**

3. Un pneu avant échoue à l'inspection si la profondeur de la bande de roulement dans deux rainures voisines est :
✓ **De moins de 3 millimètres (0,12 pouce)**

4. Après le verrouillage des mâchoires lors de l'attelage, vous devez :
✓ **Faire un test de traction, puis vérifier visuellement que l'attelage est bien fait**

5. La longueur maximale d'un ensemble de véhicules est de :
✓ **23 mètres (75 pieds)**

6. Si vous découvrez une défectuosité mineure pendant un trajet, vous devez :
✓ **L'inscrire dans le rapport quotidien, en informer l'exploitant et surveiller l'état du problème**

7. Avant de reculer, vous devez :
✓ **Sortir du véhicule et vérifier le trajet que le véhicule va suivre**

8. Quand vous approchez d'un carrefour giratoire, vous devez :
✓ **Vous assurer que votre véhicule est dans la bonne voie pour l'entrée et pour la sortie**

9. La largeur maximale d'un véhicule utilitaire, chargement compris, est de :
✓ **2,6 mètres (8,5 pieds)**

10. Pour vous assurer que les freins fonctionnent normalement, essayez-les :
✓ **Dès que le véhicule commence à rouler**

11. Vous passez l'examen de conduite de classe A avec une remorque sans freins à air. Quel permis obtiendrez-vous?
✓ **Un permis de classe A restreint (AR)**

12. Vous avez un permis AR restreint et voulez un permis de classe A complet. Que devez-vous faire?
✓ **Suivre la formation obligatoire de niveau débutant et réussir un examen de conduite dans un véhicule de classe A complet**

13. À partir du 1er janvier 2027, avant l'examen de conduite de classe A, vous devez avoir eu un permis de classe G (ou supérieur) depuis au moins :
✓ **6 mois**

14. Un conducteur de classe A âgé de 65 ans ou plus doit fournir un rapport médical :
✓ **Chaque année**

15. Où doit-on placer la vignette d'inspection annuelle sur une semi-remorque?
✓ **Sur le côté avant gauche de la remorque**

16. Pour une première infraction, pendant combien de temps un véhicule utilitaire ayant des défectuosités critiques est-il mis en fourrière?
✓ **15 jours**

17. L'amende pour conduire un véhicule utilitaire ayant des défectuosités critiques peut aller jusqu'à :
✓ **$20,000**

18. À l'examen de conduite de classe A, la partie sur l'inspection quotidienne comprend :
✓ **Six éléments de l'annexe choisis au hasard, plus une vérification dans la cabine**

19. Lors du dételage, jusqu'où devez-vous abaisser les béquilles?
✓ **Jusqu'à ce qu'elles soient juste au-dessus du sol ou qu'elles le touchent légèrement, sans soulever la remorque de la sellette**

20. Quand vous reculez sous une remorque pour l'atteler, la remorque doit être :
✓ **Assez basse pour que le tracteur la soulève légèrement**

21. Pour confirmer que les mâchoires de la sellette sont fermées autour du pivot d'attelage, vous devez :
✓ **Descendre et regarder sous la remorque**

ontariopracticetest.ca

22. Quand aucune remorque n'est attelée au tracteur, les raccords borgnes (bouchons) servent à :

✓ **Empêcher la saleté et l'eau d'entrer dans les mains d'accouplement (gladhands)**

23. À l'examen de conduite de classe A, vous devez faire l'attelage en au plus :

✓ **5 avancées (pull-ups)**

24. La commande du robinet d'alimentation de la remorque, dans la cabine, a habituellement :

✓ **Un bouton rouge à huit côtés**

25. Les freins à ressort de la remorque doivent s'appliquer automatiquement quand la pression de la conduite d'alimentation de la remorque baisse sous :

✓ **414 kPa (60 psi)**

26. La perte d'air maximale pour un tracteur avec deux remorques ou plus, freins complètement appliqués, est de :

✓ **41 kPa (6 psi) par minute**

27. Pour vérifier le robinet de protection du tracteur, vous fermez le robinet d'alimentation de la remorque, débranchez la conduite de service et appliquez les freins. Le test est réussi si :

✓ **Aucun air ne sort de la conduite de service de la remorque**

28. Que peut-il arriver si les conduites d'air de la remorque sont inversées?

✓ **Les freins à ressort de la remorque pourraient ne pas se desserrer**

29. Un régleur de jeu automatique doit souvent être réajusté. Qu'est-ce que cela signifie?

✓ **Il est défectueux et doit être réparé par un technicien certifié**

30. Quelle est la hauteur maximale d'un véhicule, chargement compris, en Ontario?

✓ **4,15 mètres (13,6 pieds)**

31. Un chargement dépasse de 1,5 mètre ou plus à l'arrière. Le jour, quand les phares ne sont pas obligatoires, vous devez le signaler avec :

✓ **Un drapeau rouge ou un marqueur rouge**

32. Après la première vérification, la cargaison doit être réinspectée après 3 heures de conduite, après 240 km, ou :

✓ **Quand votre statut de service change, selon la première éventualité**

33. Un conducteur ne peut plus conduire après combien d'heures de service dans une journée?

✓ **14 heures**

34. Selon le cycle de 7 jours, un conducteur ne peut plus conduire après avoir été en service pendant :

✓ **70 heures en 7 jours**

35. Pour commencer un nouveau cycle de 7 jours, un conducteur doit prendre combien d'heures de repos consécutives?

✓ **36 heures**

36. Un conducteur qui doit tenir un carnet de route quotidien doit avoir avec lui les fiches pour :

✓ **Le jour même et les 14 jours précédents**

37. Dans une courbe vers la droite, où devez-vous garder les roues avant d'un tracteur semi-remorque?

✓ **Près du côté gauche de la voie**

38. Pendant un virage à gauche, comment éviter que la remorque heurte un véhicule ou un panneau sur un îlot?

✓ **Surveiller la trajectoire de la remorque dans votre rétroviseur extérieur gauche**

39. Si les roues arrière de la remorque glissent de côté, vous devez :

✓ **Relâcher tous les freins et accélérer graduellement**

40. Quand devez-vous verrouiller le différentiel interponts?

✓ **Seulement quand les roues risquent de patiner, et avant qu'elles commencent à patiner**

Air Brake (Z)

41. Les conducteurs certifiés pour régler à nouveau les freins à air peuvent le faire sur :

✓ **Les véhicules munis de régleurs de jeu manuels**

42. Dans un système de freins à air, l'air comprimé est stocké dans :

✓ **Les réservoirs d'air du véhicule**

43. Les évaporateurs d'alcool peuvent servir à :

✓ **Aider à empêcher l'humidité dans le système de freins à air de geler**

44. Les systèmes de freins hydrauliques utilisent :

✓ **Du liquide de frein**

45. La commande des freins à ressort est normalement :

✓ **Une valve de type pousser-tirer située près du conducteur**

46. Il faut purger régulièrement les réservoirs d'air parce que :

✓ **C'est là que l'humidité et l'huile s'accumulent**

ontariopracticetest.ca

47. Les systèmes de freinage antiblocage (ABS) utilisent des témoins lumineux pour indiquer :

✓ **Les défaillances du système**

48. La pression d'enclenchement du compresseur d'air (cut-in) ne doit jamais être inférieure à :

✓ **552 kPa (80 psi)**

49. Le taux de perte d'air d'un véhicule seul (autobus, tracteur ou camion) ne doit pas dépasser :

✓ **21 kPa (3 psi) par minute**

50. Lorsque les raccords de remorque, ou « mains d'accouplement » (gladhands), sont branchés en croisé :

✓ **Les freins de service et les freins à ressort de la remorque ne fonctionnent pas correctement**

51. Le système de freinage antiblocage (ABS) :

✓ **Empêche le blocage des roues, mais ne réduit pas nécessairement la distance d'arrêt du véhicule**

52. Une soupape de protection du tracteur :

✓ **Empêche la perte d'air du véhicule tracteur**

53. La course de la tige de poussée d'une chambre de frein à air est le résultat :

✓ **De l'air comprimé qui entre dans la chambre de frein**

54. Lors de l'inspection du compresseur d'air, le conducteur doit vérifier s'il y a :

✓ **Un support ou des fixations de montage mal fixés**

55. Une méthode fiable pour vérifier le réglage d'un frein à tige de poussée apparente est de :

✓ **Mesurer la course appliquée de la tige de poussée**

56. Les valves de limitation des roues avant à commande manuelle :

✓ **Servent à réduire la force des freins de service sur l'essieu directeur avant**

57. Après avoir terminé l'inspection autour du véhicule et l'attelage, il faut vérifier le frein à pied :

✓ **Dès que le véhicule commence à rouler**

58. Lorsque la pression du système de freins à air descend sous 414 kPa (60 psi), les freins à ressort :

✓ **S'appliquent automatiquement**

59. La capacité des freins à arrêter un véhicule :

✓ **Peut être perdue lorsque le véhicule est surchargé**

60. Pour vérifier la soupape de protection du tracteur, le conducteur doit vérifier s'il y a de l'air qui s'échappe de :

✓ **La conduite de service de la remorque, avec la valve d'alimentation de la remorque fermée (tirée)**

61. L'avertisseur de basse pression d'air doit se déclencher avant que la pression descende à :

✓ **380 kPa (55 psi)**

62. Avant de reculer avec un tracteur semi-remorque sans personne pour l'aider, le conducteur doit :

✓ **Descendre du véhicule et vérifier le trajet qu'il va suivre**

63. Un conducteur titulaire d'un permis de Class A ne peut pas conduire :

✓ **Une motocyclette**

64. Le poids brut d'un véhicule utilitaire désigne le poids :

✓ **Du véhicule et de sa charge**

65. Lors de l'inspection des composants des freins de base, le conducteur doit vérifier :

✓ **Toutes ces réponses**

66. Lors de l'inspection des récepteurs de freinage, le conducteur doit vérifier :

✓ **Des fuites d'air, des fissures et des trous non prévus par le fabricant**

67. Lors de la vérification du temps de montée en pression, la pression doit passer de 587 à 690 kPa (85 à 100 psi) en moins de :

✓ **2 minutes**

68. Une température élevée des freins peut être causée par :

✓ **Toutes ces réponses**

69. Quand les freins d'un véhicule sont mal réglés :

✓ **Les freins à ressort pourraient ne pas arrêter ou immobiliser le véhicule**

70. Pour vérifier la pression d'air dans le système de freins à air d'un véhicule, le conducteur :

✓ **Lit les manomètres du tableau de bord**

71. Pendant la purge des réservoirs d'air d'un véhicule, le conducteur doit surveiller :

✓ **L'écoulement du réservoir d'air pour repérer toute anomalie**

72. Avant de déplacer l'ensemble, une fois l'attelage terminé, le conducteur doit :

✓ **Relever et bloquer les béquilles**

73. Pour demander un permis de conduire de classe A, le conducteur doit avoir au moins :

✓ **18 ans**

74. Laisser patiner l'embrayage entraînera :

✓ **Une défaillance de l'embrayage due à la surchauffe**

ontariopracticetest.ca

75. Lors de l'inspection de la courroie d'entraînement du compresseur d'air, le conducteur doit vérifier :

✓ **Toutes ces réponses**

76. Les raccords de remorque ou « mains d'accouplement » (gladhands) servent à relier :

✓ **Le système de freins à air du véhicule tracteur à celui de la remorque**

77. Les freins d'un véhicule doivent travailler davantage lorsque :

✓ **Le véhicule aille plus vite**

78. Un système de freins à air qui fonctionne bien :

✓ **Ne devrait avoir aucune fuite d'air perceptible**

79. L'air qui s'échappe d'un système de freins à air peut contenir :

✓ **Toutes ces réponses**

80. Quand la pression d'air dans la conduite d'alimentation de la remorque descend sous 414 kPa (60 psi) :

✓ **Les freins à ressort de la remorque se serrent automatiquement**

Pratiquez gratuitement en 11 langues : ontariopracticetest.ca
Aide à l'étude gratuite. Ce n'est pas un document officiel du gouvernement.

ontariopracticetest.ca