ONTARIO PRACTICE TESTS

AZ, DZ at Air Brake: 80 mahahalagang tanong

Mga tanong at sagot batay sa Official Truck Handbook at Official Air Brake Handbook

ontariopracticetest.ca

AZ / DZ (Class A, Class D)

1. Paano mo matitiyak na pumasa ang sasakyan sa annual inspection?
✓ **May valid na inspection sticker na nakadikit sa sasakyan.**

2. Ang tamang nakumpletong daily inspection report ay naglalaman ng:
✓ **Pirma ng driver o ng taong kumumpleto ng report**

3. Babagsak sa inspection ang gulong sa harap kung ang tread sa dalawang magkatabing uka (groove) ay:
✓ **Mas mababa sa 3 milimetro (0.12 pulgada)**

4. Pagkatapos mag-lock ang jaws sa pag-couple, dapat kang:
✓ **Gumawa ng tug test, saka tingnan mismo na naka-secure ang coupling**

5. Ang maximum na haba ng combination vehicle ay:
✓ **23 metro (75 talampakan)**

6. Kung may makita kang maliit na depekto habang nasa biyahe, dapat mong:
✓ **Itala ito sa daily report, ipaalam sa operator at bantayan ang kondisyon**

7. Bago umatras, dapat kang:
✓ **Bumaba sa sasakyan at tingnan ang daanang tatahakin ng sasakyan**

8. Kapag papalapit sa roundabout, dapat mong:
✓ **Siguraduhing nasa tamang lane ang iyong sasakyan para sa pagpasok at paglabas**

9. Ang maximum na lapad ng commercial motor vehicle, kasama ang karga, ay:
✓ **2.6 metro (8.5 talampakan)**

10. Para matiyak na normal na gumagana ang preno, subukan ito:
✓ **Kaagad pagkaandar ng sasakyan**

11. Kinuha mo ang Class A road test gamit ang trailer na walang air brakes. Anong licence ang makukuha mo?
✓ **Restricted Class A (AR) licence**

12. May hawak kang restricted AR licence at gusto mo ng full Class A licence. Ano ang dapat mong gawin?
✓ **Tapusin ang mandatory entry-level training at pumasa sa road test gamit ang full Class A na sasakyan**

13. Simula Enero 1, 2027, bago ang Class A road test, dapat ay may hawak ka nang Class G (o mas mataas) na licence nang hindi bababa sa:
✓ **6 na buwan**

14. Ang Class A driver na 65 taong gulang pataas ay dapat magsumite ng medical report:
✓ **Taon-taon**

15. Saan dapat ilagay ang annual inspection decal sa semi-trailer?
✓ **Sa harap na kaliwang bahagi ng trailer**

16. Gaano katagal ini-impound ang commercial vehicle na may critical defects sa unang paglabag?
✓ **15 araw**

17. Ang multa sa pagmamaneho ng commercial vehicle na may critical defects ay maaaring umabot hanggang:
✓ **$20,000**

18. Sa Class A road test, ang bahaging daily inspection ay sumasaklaw sa:
✓ **Anim na item na random na pinili mula sa schedule, at in-cab check**

19. Kapag nag-uncouple, hanggang saan mo dapat ibaba ang landing gear?
✓ **Hanggang halos sumayad o bahagyang dumampi sa lupa, nang hindi naiaangat ang trailer mula sa fifth wheel**

20. Kapag umaatras sa ilalim ng trailer para mag-couple, ang trailer ay dapat:
✓ **Sapat ang baba para bahagya itong maiangat ng tractor**

21. Para matiyak na nakasara ang jaws ng fifth wheel sa kingpin, dapat mong:
✓ **Bumaba at tumingin sa ilalim ng trailer**

22. Kapag walang nakakabit na trailer ang tractor, ginagamit ang dummy (dead-end) couplers para:
✓ **Hindi mapasok ng dumi at tubig ang gladhands**

23. Sa Class A road test, dapat mong matapos ang coupling gamit ang hindi hihigit sa:
✓ **5 pull-up**

ontariopracticetest.ca

24. Ang control ng trailer supply valve sa cab ay karaniwang may:
✓ **Pulang knob na may walong gilid**

25. Dapat kusang mag-apply ang trailer spring brakes kapag bumaba ang pressure ng trailer supply line sa ilalim ng:
✓ **414 kPa (60 psi)**

26. Ang maximum na air loss para sa tractor na may dalawa o higit pang trailer, habang naka-apply nang buo ang preno, ay:
✓ **41 kPa (6 psi) bawat minuto**

27. Para i-test ang tractor protection valve, isinasara mo ang trailer supply valve, tinatanggal ang service line at nag-a-apply ng preno. Pasado ito kung:
✓ **Walang hanging lumalabas sa trailer service line**

28. Ano ang maaaring mangyari kung nagkapalit ang pagkakakabit ng mga air line ng trailer?
✓ **Maaaring hindi mag-release ang trailer spring brakes**

29. Ang automatic slack adjuster ay paulit-ulit na kailangang i-adjust. Ano ang ibig sabihin nito?
✓ **Sira ito at dapat ipaayos sa certified technician**

30. Ano ang maximum na taas ng sasakyan, kasama ang karga nito, sa Ontario?
✓ **4.15 metro (13.6 talampakan)**

31. Ang karga ay lumalampas nang 1.5 metro o higit pa sa likod. Sa araw kapag hindi kailangan ang ilaw, dapat mo itong markahan ng:
✓ **Pulang bandila o pulang marker**

32. Pagkatapos ng unang pagsusuri, dapat suriin ulit ang karga pagkalipas ng 3 oras na pagmamaneho, pagkatapos ng 240 km, o:
✓ **Kapag nagbago ang iyong duty status, alinman ang mauna**

33. Hindi na puwedeng magmaneho ang driver pagkatapos maging on-duty nang ilang oras sa isang araw?
✓ **14 na oras**

34. Sa 7-day cycle, hindi na puwedeng magmaneho ang driver pagkatapos maging on-duty nang:
✓ **70 oras sa loob ng 7 araw**

35. Para magsimula ng bagong 7-day cycle, ilang magkakasunod na oras na off-duty ang dapat kunin ng driver?
✓ **36 na oras**

36. Ang driver na kailangang magtago ng daily log ay dapat may dalang log para sa:
✓ **Ang kasalukuyang araw at ang nakaraang 14 na araw**

37. Sa kurbang pakanan, saan mo dapat panatilihin ang mga gulong sa harap ng tractor-trailer?
✓ **Malapit sa kaliwang bahagi ng lane**

38. Habang lumiliko pakaliwa, paano mo maiiwasang tumama ang trailer sa sasakyan o karatula sa isla?
✓ **Bantayan ang dinaraanan ng trailer sa iyong kaliwang outside mirror**

39. Kung dumulas patagilid ang mga gulong sa likod ng trailer, dapat mong:
✓ **I-release ang lahat ng preno at dahan-dahang tapakan ang accelerator**

40. Kailan mo dapat i-lock ang inter-axle differential?
✓ **Kapag lamang posibleng dumulas ang mga gulong, at bago pa sila magsimulang umikot nang walang kapit**

Air Brake (Z)

41. Ang mga driver na certified mag-readjust ng air brakes ay maaaring gawin ito sa:
✓ **Mga sasakyang may manual slack adjuster**

42. Ang compressed air sa air brake system ay iniimbak sa:
✓ **Mga air tank ng sasakyan**

43. Ang mga alcohol evaporator ay maaaring gamitin para:
✓ **Makatulong na maiwasang magyelo ang moisture sa air brake system**

44. Ang hydraulic brake system ay gumagamit ng:
✓ **Brake fluid**

45. Ang spring brake control valve ay karaniwang:
✓ **Push/pull type na valve na malapit sa driver**

46. Dapat regular na i-drain ang mga air tank dahil:
✓ **Dito naiipon ang moisture at langis**

47. Ang anti-lock braking system (ABS) ay gumagamit ng warning indicator light para ipakita ang:
✓ **Pagpalya (malfunction) ng sistema**

48. Ang cut-in pressure ng air compressor ay hindi kailanman dapat mas mababa sa:
✓ **552 kPa (80 psi)**

49. Ang air loss rate sa isang single vehicle (bus, tractor o truck) ay hindi dapat lumampas sa:
✓ **21 kPa (3 psi) bawat minuto**

50. Kapag naka-cross-connect ang mga trailer coupler o ‘gladhands’:
✓ **Hindi gagana nang tama ang trailer service at spring brakes**

ontariopracticetest.ca

51. Ang anti-lock braking system (ABS):
✓ **Pumipigil sa pag-lock ng gulong pero maaaring hindi paikliin ang stopping distance**

52. Ang tractor protection valve ay:
✓ **Pumipigil sa pagkawala ng hangin mula sa towing vehicle**

53. Ang pushrod stroke ng air brake chamber ay resulta ng:
✓ **Pagpasok ng compressed air sa brake chamber**

54. Kapag ini-inspect ang air compressor, dapat hanapin ng driver ang:
✓ **Maluwag na mounting bracket o fastener**

55. Ang maaasahang paraan ng pag-inspect ng brake adjustment sa brake na may exposed pushrod ay:
✓ **Pagsukat ng applied pushrod stroke**

56. Ang manually-operated front wheel limiting valves ay:
✓ **Ginagamit para bawasan ang puwersa ng service brakes sa front steering axle**

57. Pagkatapos ng circle check at pag-couple, ang foot brake ay dapat i-check:
✓ **Kaagad pagkaandar ng sasakyan**

58. Kapag bumaba sa 414 kPa (60 psi) ang pressure ng air brake system, ang spring brakes ay:
✓ **Kusang mag-a-apply**

59. Ang kakayahan ng brake na pahintuin ang sasakyan:
✓ **Maaaring mawala kapag overloaded ang sasakyan**

60. Para i-test ang tractor protection valve, dapat tingnan ng driver kung may lumalabas na hangin mula sa:
✓ **Trailer service line habang nakasara ang trailer supply valve (nakahila palabas)**

61. Ang low air warning device ay dapat gumana bago bumaba ang air pressure sa:
✓ **380 kPa (55 psi)**

62. Bago umatras ang tractor-trailer kapag walang observer, ang driver ay dapat:
✓ **Bumaba sa sasakyan at tingnan ang daraanan nito**

63. Ang driver na may Class A licence ay hindi maaaring magmaneho ng:
✓ **Motorsiklo**

64. Ang gross weight ng isang commercial vehicle ay ang bigat:
✓ **Ng sasakyan at ng karga**

65. Kapag ini-inspect ang mga bahagi ng foundation brake, dapat hanapin ng driver ang:
✓ **Lahat ng nabanggit**

66. Kapag ini-inspect ang mga brake chamber, dapat hanapin ng driver ang:
✓ **Air leak, lamat, at butas na hindi gawa ng manufacturer**

67. Kapag tine-test ang tagal ng pag-build-up ng air pressure, dapat tumaas ang pressure mula 587 hanggang 690 kPa (85 hanggang 100 psi) sa loob ng:
✓ **2 minuto**

68. Ang sobrang init ng preno ay puwedeng resulta ng:
✓ **Lahat ng nabanggit**

69. Kapag out of adjustment ang preno ng sasakyan:
✓ **Posibleng hindi kayang pahintuin o pigilan ng spring brakes ang sasakyan**

70. Para i-check ang air pressure sa air brake system ng sasakyan, ang driver ay:
✓ **Tumitingin sa mga gauge sa instrument panel**

71. Habang dine-drain ang mga air tank ng sasakyan, dapat bantayan ng driver ang:
✓ **Lumalabas mula sa air tank para makita kung may abnormal**

72. Bago paandarin ang unit, pagkatapos ng coupling, dapat ang driver ay:
✓ **Itaas at i-secure ang landing gear**

73. Ang driver na nag-a-apply para sa Class A driver's licence ay dapat hindi bababa sa:
✓ **18 taong gulang**

74. Ang pagpapadulas (slip) ng clutch ay magreresulta sa:
✓ **Pagkasira ng clutch dahil sa sobrang init**

75. Kapag ini-inspect ang drive belt ng air compressor, dapat hanapin ng driver ang:
✓ **Lahat ng nabanggit**

76. Ginagamit ang trailer couplers o "gladhands" para ikabit ang:
✓ **Air brake system ng towing vehicle sa air brake system ng trailer**

77. Mas mabigat ang trabaho ng brakes ng sasakyan kapag:
✓ **Bumibilis ang takbo ng sasakyan**

78. Ang air brake system na maayos na gumagana ay:
✓ **Dapat walang halatang air leak**

ontariopracticetest.ca

79. Ang hanging lumalabas mula sa air brake system ay puwedeng may dalang:

✓ **Lahat ng nabanggit**

80. Kapag bumaba sa 414 kPa (60 psi) ang air pressure sa trailer supply line:

✓ **Kusang mag-a-apply ang trailer spring brakes**

Mag-practice nang libre sa 11 wika: ontariopracticetest.ca
Libreng pang-aral. Hindi ito opisyal na dokumento ng gobyerno.

ontariopracticetest.ca